


**ANTI-SLIP EIGENSCHAPPEN VAN VLOERMATERIALEN**

Opdrachtgever	: EWAC Medical R. Born Galileistraat 20 1740 SE HEERHUGOWAARD
Producent	: EWAC Medical Galileistraat 20 1740 SE HEERHUGOWAARD
Ordernummer TCKI	: 21.03.01239
Steekproefnummer (Tevens factuuraanduiding)	: Anti-slip tegel 295x495
Steekproefdatum	: 15-03-2021
Datum ontvangst	: 15-03-2021
Bemonsterd door	: De opdrachtgever
Aangeleverd door	: Opdrachtgever, per post
Aard van het materiaal	: SMC1340 - warmgeperst polyester
Kleur	: Blauw
Soort	: Glasvezel versterkt

1. Loopmethode, schuin vlak: blootvoets (EN 13451-1, Annex E)
2. Opmerkingen

**ORIGINEEL TCKI**Hoogachtend,  
Velp, 24-03-2021  
ing. Ineke Geist, hoofd laboratorium.

- \* Aanvullende informatie inzake de uitvoering van de beproevingen en de meetonzekerheid van analyseresultaten is op verzoek verkrijgbaar bij het laboratorium management en te vinden in het toelichtingendocument.
- \* Resultaten uit deze rapportage hebben alleen betrekking op het onderzochte monstermateriaal.
- \* Vermenigvuldiging van dit document is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van TCKI of de opdrachtgever.

## Q' 1. Bepaling van de antislip eigenschappen (EN 13451-1, Annex E)

Beproeving van de slip weerstand van vloerafdekmaterialen voor werkruimtes en een werkomgeving met slip gevaar; loopmethode - schuin vlak test volgens EN 16451-1, Annex E en CEN/TS 16165, Annex A; blootvoets.

Ordernummer TCKI : 21.03.01239  
 Steekproefnummer : Anti-slip tegel 295x495  
 Beproevingdatum : 23-03-2021

Aard van het vloerafdek materiaal:  
 Zie kopblad  
 Afmetingen afzonderlijke producten (lengte x breedte) : 485 x 245 mm

Beschrijving van de oppervlaktestructuur van het vloerafdek materiaal:  
 Vlak  
 Voegbreedte : N.v.t.  
 Contaminant: Water / 0.1 % zeepoplossing  
 Beproeving: blootvoets

Testresultaten:

Maximale hellingshoek in graden:	
Testloper 1	Testloper 2
> 30.0	> 30.0
> 30.0	> 30.0
> 30.0	> 30.0
Gemiddelde maximale hellingshoek: > 30	

## 2. Opmerkingen

Ordernummer TCKI: 21.03.01239  
Steekproefnummer: Anti-slip tegel 295x495

Het product wordt geclassificeerd als klasse C volgens EN 13451-1  
Annex E.